

# CONFIG. REMPLISSAGE



R1



R2



R3



R4



R5



R6



R7




R8



R9



Remplissage en continu



Remplisseuses Multiples



Ligne de Remplissage Automatisée

